

Q3000

PRODUKTOVÝ LIST

Čistič výmenníkov zo strany spalín

Čistiaca zmes Q3000 je určená pre všetky typy výmenníkov kotlov na odstránenie nečistôt a mastnoty zo strany spalín.

Vlastnosti:

- uvoľňuje a odstraňuje mastné nečistoty a kaly zo strany spalín
- aplikuje sa formou rozprašovača
- určené na čistenie všetkých typov výmenníkov a kotlov

Chemické a fyzikálne vlastnosti

- **Vzhľad:** číra, červená kvapalina
- **Zápach:** charakteristický
- **pH:** 14
- **Hustota pri 20 °C:** 1,05 g/cm³
- **Rozpustnosť:** vo vode plne miešateľný

Dávkovanie a aplikácia

Prípravok aplikujte na čistenú plochu pomocou rozprašovača, ktorý je súčasťou 0,5-litrového balenia. Nechajte pôsobiť po dobu cca 10 min.. Potom opláchnite čistou vodou. Na hliníkových materiáloch nechajte pôsobiť cca 3 – 5 minút, potom opláchnite čistou vodou. V prípade potreby čistiaci proces niekoľkokrát opakujte.

V priebehu čistenia je nežiaduce vznik bublín. Pokiaľ sa tak stane, ihneď prostriedok z čisteného povrchu opláchnite. Vznik bublín indikuje, že nečistoty boli odstránené a začína dochádzať k reakcii čistiadla s čistením materiálom.

S ľahkými kovmi môže pomaly uvoľňovať malé množstvo vodíka.

Bezpečnostné opatrenia

Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.

H 290	Môže byť korozívna pre kovy.
H 314	Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
P 260	Nevdychujte aerosóly.
P 280	Používajte ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre
P303+P361+P353	PRI STYKU S KOŽOU: Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte.
P305+P351+P338	PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kont. šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.



Bezpečnostný list na vyžiadanie u výrobcu/distribútora.

Balenie

- 0,5 l fľaša s rozprašovačom
- 1 l kanister

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých, originálnych obaloch na chladnom (od +10 ° C do +25 ° C), suchom a dobre vetranom mieste na to určenému.

Pri správnom skladovaní je prípravok stabilný 24 mesiacov.